



HANDIGE TIPS OM JOUW **INFIRE EASY**

BETER TE LATEN BRANDEN



VOOR HET AANMAKEN VAN VUUR

1. **VERWIJDER DE ASSEN** en controleer of de asbak niet geledigd hoeft te worden.
2. **MAAK DE RUIT PROPER** indien dit nodig is : een zuivere ruit zal minder roetaanslag opnemen !
 - Indien de vervuiling van het glas niet te erg is, gebruik dan staalwol 00 of 000 of absorberend papier om roet te verwijderen.
 - Anders gebruik een specifiek product (zoals BG Clean).

3. REGIME VAN HET VUUR

- Kies een bedrijfsmodus (Manueel of Automatisch).
- Schuifregelaar voor brandregeling: kies een warmteniveau in de eerste helft van het werkingbereik (een hogere intensiteit bij het opstarten kan een negatief effect hebben op de zuiverheid van het glas).

4. KIEZEN VAN DE VENTILATIESTAND

- Kies een bedrijfsmodus (Handmatig of Automatisch).
- Ventilatieschuif: stel deze in op de gewenste intensiteit.
- De ventilatie start alleen als de haard warm is, en stopt automatisch als hij koud is.

PS: de controlelampjes gaan branden zodra een bedieningsorgaan wordt aangeraakt, en gaan na een paar seconden weer uit



BIJ HET AANMAKEN VAN VUUR

5. HOE EEN GOED VUUR AANMAKEN?

- Plaats 1 houtblok (of 2, afhankelijk van de grootte van de stookruimte, om de brandstof over de gehele breedte van de stookruimte te verspreiden), met de kleinste houtblokken.
- Leg 1 (of 2) aanmaakblokje(s) op het aanmaakhout.
- Steek hem (of hen) aan en omring hem (of hen) met een buitensporige hoeveelheid aanmaakhout, op een zeer luchtige manier gerangschikt

6. SLUITEN VAN DE DEUR

- Plaatsing op de 1e inkeping van de grendel = deur op een kier. Zo wordt vervuiling door ontsteking voorkomen.

- Na 10 minuten is de deur helemaal dicht.

7. HOGE TEMPERATUREN

Laat de eerste houtblokken bijna volledig opbranden voordat u het hout bijvult.



REGEL HET VLAMMENSPEL

8. BIJVULLING

- Laad het vuur pas weer op als al het hout is omgezet in sintels.

- De deur langzaam openen.

Als u deze twee tips opvolgt, voorkomt u dat er rook in huis ontsnapt:

- De nieuwe houtblokken moeten onder de secundaire luchttoevoer blijven (lijn van gaten in de achterkant van de haard).

Indien nodig kan de vuurbeheersingsschuif op minimum worden gezet. Er wordt altijd gezorgd voor een minimale luchttoevoer om een minimaal vuur te garanderen! Deze minimumpositie kan een negatief effect hebben op de zuiverheid van het glas.

9. KEUZE HOUT

Enkel met droog hout verkrijgen we een volledige verbranding.

Houtblokken met een vochtigheidsgraad van maximaal 15% zijn ideaal. Hiermee bereiken we tal van voordelen zoals een propere ruit - een zuiver schoorsteenkanaal - een aanzienlijke verwarmingshitte - weinig assen om te verwijderen...

U kan brandhout of gecompriemd brandhout gebruiken

11. HOEVEELHEID BRANDHOUT

Wees altijd een «goede huisvader» bij het gebruik van de INFIRE EASY : overcapaciteit en het ongeschikte brandhout zullen de levensduur inkorten.



ONDERHOUD

REGELMATIG: Leeg de asbak, - Reinig het ventilatiefilter.

JAARLIJKS: reinigen van de ventilator(en), - invetten van de scharnieren, het grendelmechanisme, vegen van het rookkanaal, stofzuigen van het technische gedeelte van de haard.